



CARRARO

Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List

ENTRA GRUPP


ASSALE 20.29

20.29 AXLE


REF. 340565


- 1.0.0 Corpo assale
Axle housing
- 2.0.1 Calotte e cilindro di sterzo
Swivel housings and steering cylinder
- 3.0.0 Coppia conica
Bevel gear set
- 4.0.0 Differenziale
Differential
- 5.0.0 Doppio giunto
Double U-joint
- 6.0.0 Mozzo ruota
Wheel hub
- 7.0.0 Riduzione epicicloidale
Final reduction
- 8.0.0 Sommario kit
Kit summary

ENTRA GRUPP




Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	146013	1	Corpo assale	Axle beam		
2	133575	1	Supporto anteriore	Front support		
3	101565	1	Boccola	Bush		
4	101575	1	Boccola	Bush		
5	028215	1	Anello	Ring		
6	127376	1	Ralla	Thrust washer		
7	116529	4	Bussola	Bush		
8	126634	2	Vite fermo bronzina	Screw		
9	024210	2	Ingrassatore M6x1	GraeaserM6x1		
10	104988	1	Sfiato M10x1	Breather M10x1		
11	128633	2	Molla tazza	Belleville washer		
12	147863	2	Boccola sup. snodo	Bush		
13	116962	2	Bronzina	Bush		
14	145761	2	Anello di tenuta	Seal ring		
15	123726	2	Rotula sferica	Spherical bearing		
16	128630	2	Molla a tazza	Belleville washer		
17	137613	1	Supporto differenziale	Differential support		
18	126022	4	Vite	Screw		
19	072235	4	Bussola	Bush		
20	087660	2	Spina D.15x35	Pin D.15x35		
21	128050	2	Tappo M24x1.5	Plug M24x1.5		
22	133582	1	Ralla	Thrust washer		
23	124592	1	Boccola	Bush		
24	123475	1	Boccola	Bush		
25	028498	1	Anello OR	ORing		
26	133576	1	Supporto posteriore	Rear support		
27	028640	1	Anello	Ring		
28	125827	10	Vite M12x33	Screw M12x33		

[illegible]



Ref.	O.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
------	------	-------------	-------------	-----	------

[illegible]

[illegible]

[illegible]